Általános tisztítási útmutató beépített wc tartály nyomólapokhoz

Az **ABS polimerből** készült, krómozott vagy színezett WC-nyomólapok tisztításához a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszer a **semleges tisztítószerek és a puha törlőkendők** használata. A nem megfelelő vegyszerek használata maradandó károsodást, elszíneződést vagy a krómréteg leválását okozhatja.

Általános tisztítási és ápolási útmutató

- **Tisztítás menete:**
    - Használjon **enyhe szappanos vizet** vagy pH-semleges háztartási tisztítószert.
    - A felületet egy **puha, szöszmentes ruhával** vagy mikroszálas kendővel törölje át.
    - A tisztítás után minden esetben **törölje szárazra** a felületet egy tiszta, puha kendővel a vízkőfoltok kialakulásának megelőzése érdekében.
- **Makacsabb szennyeződések (pl. vízkő) esetén:**
    - Krómozott felületeknél alkalmazható **ecet és víz 1:1 arányú elegye**, de csak rövid ideig hagyja hatni, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.
    - ABS műanyagnál az **izopropil-alkohol** is használható a zsíros szennyeződések eltávolítására, mivel ez nem okoz repedezést az anyagon.

Mit KERÜLJÖN el a tisztítás során?

- **Tilos** a dörzshatású (szemcsés) súrolószerek és a karcoló szivacsok használata, mert ezek mattítják a fényt és megkarcolják a műanyagot.
- **Ne használjon** agresszív vegyszereket, például sósavat, klórtartalmú fehérítőt vagy erős oldószereket, mert ezek elszínezhetik vagy feloldhatják a krómozott réteget és károsíthatják az ABS polimert.
- **Kerülje** a tisztítószerek közvetlen ráspriccelését a nyomólapra; helyette a kendőre vigye fel a szert, hogy az ne szivároghasson be a gombok mögötti mechanikába.

Tipp: A rendszeres, napi vagy heti gyakoriságú nedves áttörlés segít megőrizni a nyomólap eredeti fényét és megakadályozza a vízkő lerakódását.