Használati és tisztítási útmutató ABS polimer kézi zuhanyfejekhez

Az ABS polimerből készült zuhanyfejek rendkívül könnyűek, ütésállóak és nem forrósodnak át használat közben. Annak érdekében, hogy a termék élettartama és a vízsugár minősége hosszú ideig kifogástalan maradjon, kérjük, kövesse az alábbi útmutatót:

1. Víztakarékos működés és karbantartás

A modern ABS zuhanyfejek gyakran beépített **víztakarékos betéttel** vagy speciális fúvókákkal rendelkeznek, amelyek akár 30-50% vizet is megspórolhatnak:

- **Átfolyás-szabályozás:** Ha a víznyomást túl gyengének érzi, ellenőrizze a zuhanyfej bemeneti nyílásánál található szűrőt vagy szűkítőt. Itt a leggyakoribb a szennyeződés felhalmozódása.
- **Hatékonyság megőrzése:** A víztakarékos fúvókák kisebb nyílásokkal dolgoznak, így érzékenyebbek a vízkőre. A maximális takarékosság és komfort érdekében havonta egyszer végezze el a fúvókák tisztítását (lásd 3. pont).

2. Tisztítás és felületvédelem

Az ABS műanyag felületek (króm, matt fekete vagy fehér bevonat) érzékenyek a maró vegyszerekre:

- **Kímélő tisztítás:** Kizárólag puha, nedves ronggyal vagy mikroszálas kendővel törölje át a felületet.
- **Tisztítószer:** Használjon enyhe szappanos vizet vagy PH-semleges tisztítószert.
- **Amit KERÜLJÖN:** Ne használjon súrolószert, szemcsés tisztítót, drótszivacsot vagy alkoholtartalmú fertőtlenítőket, mert ezek mattá tehetik vagy felsérthetik a bevonatot.

3. Vízkőmentesítés (EasyClean technológia)

A legtöbb zuhanyfej rugalmas szilikon tüskékkel rendelkezik:

- **Mechanikus tisztítás:** Ha a vízsugár több irányba spriccel, egyszerűen az ujjával dörzsölje át a szilikon fúvókákat. Ez szétmorzsolja a lerakódott vízkövet, amit a víz ezután kimos.
- **Áztatás:** Makacs vízkő esetén csavarja le a fejet, és áztassa **langyos, hígított ecetes vízbe** (víz és ecet 3:1 arányban) maximum 15-20 percre. Utána alaposan öblítse le!

4. Használati tanácsok a tartósságért

- **Hőmérséklet:** Kerülje a rendkívül forró (70°C feletti) víz használatát, mert ez a műanyag szerkezet deformálódásához vezethet.
- **Ütések elkerülése:** Bár az ABS ütésálló, a kemény felületekhez (pl. csempe) való erős odaütődés apró hajszálrepedéseket okozhat, ami idővel szivárgáshoz vezethet.

5. Felszerelés

- A felszereléshez **nincs szükség szerszámra**. Elegendő kézzel, határozottan rátekerni a gégecsőre. A fogók és kulcsok használata megkarcolhatja a műanyag hollandit!